


iRest

**IREST BRILLACTIQ (A665)
MASSAGESESSEL**

**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**



Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

INHALTSVERZEICHNIS

Vor dem Gebrauch

Vorsichtsmaßnahmen	02-05
Montageteile	06-07
Aufstellung des Massagesessels	08-09
Vor dem Gebrauch	10-11
Geräteaufbau	12-17
Aufbau des Geräts	18-19

Verwendung

Bedienungsanleitung	20-52
Beenden der Massage	53

Wartung

Reinigung und Pflege	54
----------------------------	----

Wichtig

Fehlerbehebung	55
Technische Daten des Geräts	56

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „**Warnung**“ oder „**Hinweis**“ gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 Warnung	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 Hinweis	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.

- Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 Verbot	Absolut verboten
---	------------------

Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht verwenden

 Verbot	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder durch Personen bestimmt, die nicht in der Lage sind, das Gerät zu verwenden, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. ■ Personen mit Osteoporose. ■ Personen mit Herzerkrankungen oder Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher verwenden. ■ Personen mit Fieber (über 38 °C). ■ Frauen, die schwanger sind, vor Kurzem entbunden haben oder ihre Menstruation haben. ■ Personen, denen der Arzt aufgrund von Thrombosen, Aneurysmen, schweren Krampfadern oder anderen Kreislauferkrankungen Massagen untersagt hat. Innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten von Blutgerinnseln ist die Anwendung von Massagen an Körperstellen, an denen Blutgerinnsel auftreten, strengstens verboten. ■ Patienten mit Verletzungen oder Hauterkrankungen. ■ Kinder unter 14 Jahren oder unerfahrene Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. ■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Personen mit Wirbelsäulendefekten oder Skoliose, denen die Verwendung dieser Art von Geräten von Ärzten verboten wurde, auch aufgrund anderer Krankheiten.
---	--

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

 Verbot	<ul style="list-style-type: none"> ■ Personen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen. ■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
---	---

Wichtige Sicherheitshinweise

 Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erlauben Sie Kindern nicht, die beweglichen Teile dieses Massagesessels zu berühren. ■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkts geeignet ist. ■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. ■ Bedienen Sie den Massagesessel gemäß der Bedienungsanleitung. ■ Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen sind. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in der Nähe von offenem Feuer (z. B. einem Herd) und rauchen Sie nicht während der Benutzung. ■ Benutzen Sie während der Benutzung des Massagesessels keine Heizgeräte wie Heizdecken. ■ Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, Fußstütze, Unterarm- und Armmassagegeräte und stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche. ■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. ■ Verwenden Sie diesen Massagesessel niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke. ■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder defekt ist. ■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen. ■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen. ■ Stellen Sie keine zu hohe Massageintensität ein, um Verletzungen zu vermeiden. ■ Verwenden Sie den Massagesessel ausschließlich zur Massage. ■ Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Kundendienst des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder eine vergleichbare Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
--	--

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Nutzungsumgebung	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.■ Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert.■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung.■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.

Lagerbedingungen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.

Service und Wartung	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Dieses Produkt darf nur von einem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten.■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus.■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.■ Lagern Sie den Massagesessel nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.■ Reinigen Sie den Massagesessel mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol.■ Die mechanischen Komponenten des Massagesessels sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und stanzen Sie keine Löcher in den Sitz.■ Rollen oder ziehen Sie den Massagesessel nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.■ Der Massagesessel sollte nur zeitweise benutzt werden. Verwenden Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden



Behebung häufiger Störungen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen.■ Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht.■ Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen heraus.■ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Produkt, um Stromschläge oder Produktschäden zu vermeiden.■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Grobe Handhabung ist verboten.■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht.■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch.■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter.■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.



Montageteile

Montageanleitung für die Armlehne



1. Legen Sie den Einsatz mit Kabelbaum und Luftschlauch seitlich am Stahlrahmen an den entsprechenden Stellen der Armlehne an (Abbildung 1).
2. Heben Sie die Armlehne mit dem eingelegten Luftschlauch und Kabel an und befestigen Sie alle Halterungen an der Armlehne auf beiden Seiten des Stahlrahmens (Abbildung 1).



3. Setzen Sie die Welle am hinteren Ende der Armlehne auf die Oberfläche des Armlehnbefestigungsteils (Abbildung 2) und montieren Sie die Armlehne. Drücken Sie die Armlehne anschließend nach hinten und fixieren Sie sie mit zwei M5-Schrauben (Abbildung 3).





4. Drücken Sie das vordere Ende der Armlehne nach unten und hängen Sie die Hakenposition an der Rohrverbindung der Stahlrahmenbaugruppe. Die vordere Seitenschraubenposition der Armlehne ist mit der Stahlrahmenbaugruppe ausgerichtet und freigelegt, was bedeutet, dass sie an Ort und Stelle montiert ist. (Abbildung 4) Schließlich mit 2 M5-Schrauben verriegeln. (Abbildung 5).




Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Führen Sie die Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in die Schlitze am vorderen Ende des Rahmens ein (Abbildung 1).
2. Öffnen Sie nach der Kabelinstallation die Befestigungsabdeckungen des Wadenmassagegeräts auf beiden Seiten des Rahmens (Abbildung 2).

Montageteile





3. Heben Sie das Massagegerät in die Aussparung, schließen Sie die Montageabdeckungen und befestigen Sie es mit 2 M5-Schrauben (Abbildung 3).




Montageanleitung für die Touchscreen-Halterung

1. Richten Sie die Halterung an der Öffnung an der Vorderseite der Armlehne (rechts) aus und befestigen Sie sie mit M5-Schrauben (Abbildung 1).
2. Richten Sie das Dekorelement des Griffs aus und drücken Sie es entlang der Griffstangen bis zum Anschlag (Abbildung 2).



3. Sobald der gesamte Griff montiert ist, schütteln Sie ihn leicht, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist. Die Griffmontage ist abgeschlossen (Abbildung 3).




Aufstellung des Massagesessels

Montageort

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 10 cm Platz benötigt.



Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.




Hebehinweise

Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.



1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.



Aufstellung des Massagesessels


Transport

Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Um den Massagesessel zu verschieben, kippen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt um etwa 45° nach hinten.





HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Kippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.



Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens

Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren. Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.




Vor dem Gebrauch

Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.



Hinweis



Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.


Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden.

Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen.

Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.



Hinweis




Vor dem Gebrauch


Turn on the power




Hinweis



1 Netzteil anschließen



2 Anschlussplan



3 Netzschalter einschalten (Position „I“)




Warnungen

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der Anschluss von unbefugten Spannungswandlern an dieses Produkt ist strengstens untersagt.

Geräteaufbau


Beschreibung der einzelnen Komponenten



- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Rückenlehnenkissen | 7. Heizweste |
| 2. Steuerung | 8. Schnellzugriffstasten in der Armlehne |
| 3. Armluftdruckkissen | 9. Health Detection System |
| 4. Beinmassage-Elemente | 10. Armlehne |
| 5. Raumkapselartige Hülle | 11. LED-Beleuchtung |
| 6. Schulterluftdruckkissen | 12. Seitenabdeckung |

Geräteaufbau

Funktionsverteilungsdiagramm




- | | |
|--|--|
| 1. Schulter | 5. Digitaler 4D-Sound auf beiden Seiten des Kopfes |
| • Luftdruckkissen-Massage | • Musik-Player |
| 2. Arme | • Integriertes Mikrofon zur Sprachsteuerung |
| • Halterung für Steuerung | 6. Kopf vom Nacken bis zum Gesäß |
| • Handy-Steckplatz | • Manipulatormassage |
| • USB-Ladeanschluss | 7. Arme, Rücken und Taille, Bauch |
| • Kabelloses Ladegerät | • Wärmefunktion |
| 3. Hände | 8. Beine |
| • Luftdruckkissen-Massage | • Luftdruckkissen-Massage |
| 4. Beine | • Knetmassage |
| • Luftdruckkissen-Massage | |
| • Rollenmassage | |
| • Elektrisch verstellbare Teleskopfüße | |
| • Automatische Erkennung der Beinlänge | |


Geräteaufbau

Anwendung der Heizweste


- Der Massagesessel verfügt über eine einzigartige Weste mit innovativen Heizfunktionen aus Graphen für Arme, Rücken, Taille und Bauch ausgestattet. Benutzer können die Weste je nach Bedarf an verschiedenen Massagestellen platzieren. An den Schultern erwärmt sie mithilfe von Graphen die Akupunkturpunkte Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu an Schulter und Schlüsselbein. Dadurch werden die Symptome der Glenohumeralarthritis und des Hustens wirksam gelindert und Kälte und Feuchtigkeit aus den Schultergelenken entfernt.
- An Bauch und Rücken (Doppelfunktion) wirkt die Weste durch Graphenerwärmung gegen Kälte und Schmerzen. Sie erwärmt die Energiebahnen und löst Blutstauungen im Rücken und Bauch. Qi und Blut werden in die Meridiane von Rücken und Bauch geleitet. Darüber hinaus werden Beschwerden bei unregelmäßiger Menstruation und Menstruationsschmerzen gelindert, Schmerzen im unteren Rücken und Nierenfunktionsstörungen gelindert, Darm und Magen erwärmt und Erkältungen im Darm beseitigt. Dies wirkt sich positiv auf Menschen mit Qi-Mangel sowie Milz- und Mageninsuffizienz aus.



Geräteaufbau




Anwendungsdiagramm für
Rücken und in Taille



Anwendungsdiagramm für
Schultern und Bauch


Geräteaufbau

Bedienungsanleitung für die Bedientasten



01. Touch-Taste „Ein/Aus“: Ein- oder Ausschalten der Massagesessel-Funktion.
2. Taste „Pause“: Pausieren oder Fortsetzen der Massage.
03. Taste „Rückenheizung“: Ein- oder Ausschalten der Rückenheizung-Funktion.
04. Taste „Fußrollenmassage“: Ein- oder Ausschalten der Fußmassage-Funktion.
05. Taste „Wadenmassage“: Ein- oder Ausschalten der Wadenmassage-Funktion.
06. Taste „Sprachsteuerung“: Aufrufen des Sprachassistenten.
07. Taste „Intensität“: Auswahl der Intensität der automatischen Massage.
08. Taste „Ein/Aus“: Ein- oder Ausschalten des Massagesessels.
09. Taste „Luftdruckkissen-Massage-Intensität“: Anpassen des Luftdrucks.
10. Taste „Massagebereich“: Funktion zur Auswahl der Massageposition.
11. Taste „Schulterposition“: Einstellen und Bestätigen der Schulterposition.
12. Taste „Aktueller Status“: Anzeige des aktuellen Status des Massagesessels.
13. Taste „Auto“: Automatische Massageprogrammauswahl.
14. Taste „Manual“: Manuelle Massageeinstellungen.
15. Taste „Angle“: Taste „Winkel“:
Zugriff auf die Rückenlehnenneigungseinstellung, z. B. zur Auswahl einer Sitzposition.
16. Taste „Setting/Einstellungen“: Aufrufen des Einstellungsmenüs.


Geräteaufbau



17. Massagetechnikstaste: Auswahl der Massagetechnik.
18. Taste „Massagearmbreite“: Einstellen der Massagebreite.
19. Taste „Statusanzeige“: Anzeigen der Informationen zum aktuellen Status des Massageprogramms.
20. Taste „Luftdruckkissen-Massage“: Auswahl der Luftdruckmassageposition.
21. Taste „Zeiteinstellung“: Einstellen der Massagedauer.
22. Taste „Massagegeschwindigkeit“: Einstellen der Massagegeschwindigkeit.
23. Taste „4D-Intensität“: Einstellen der 4D-Intensität.
24. Taste „Gesundheitserkennung“: Zugriff auf die Gesundheitserkennung.
25. Taste „Benutzerdefinierte Einstellungen“: Zugriff auf die Benutzeroberfläche.
26. Taste „Speichern“: Zugriff auf die Speicheroberfläche.

Aufbau des Geräts

Beschreibung der Schnellwahlkosten an der Armlehne



1. Hauptschalter

- Zum Ein- und Ausschalten des Massagesessels.

2. 4D+ Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität in 5 Stufen zu erhöhen.
- Kippen Sie die Taste nach oben, um die 4D-Intensität zu verringern (die niedrigste Stufe ist Stufe 1).

3. Taste „Ausfahren des Wadenmassagegeräts“

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam auszufahren. Lassen Sie sie los, um das Ausfahren zu stoppen.
- Kippen Sie die Taste nach oben, um die Fußstütze langsam einzufahren. Lassen Sie sie los, um das Einfahren zu stoppen.

4. Taste „Zero Gravity“

- Drücken Sie diese Taste kurz, um den Zero-Gravity-Winkel automatisch anzupassen. Es gibt zwei Einstellstufen.
- Halten Sie diese Taste 1 Sekunde lang gedrückt – der Massagesessel kehrt in den Ausgangswinkel zurück, die Waden werden in die niedrigste Position abgesenkt und die Rückenlehne in die höchste Position angehoben.

5. Taste „Anheben und Absenken der Rückenlehne“

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben und die Fußstütze langsam abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um das Anheben der Rückenlehne und das Absenken der Fußstütze zu stoppen. Die Fußstütze erkennt automatisch Ihre Beinlänge.
- Kippen Sie die Taste nach oben, um die Rückenlehne langsam abzusenken und die Fußstütze anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um das Absenken der Rückenlehne und das Anheben der Fußstütze zu stoppen. Die Fußstütze erkennt automatisch Ihre Beinlänge.

Aufbau des Geräts

6. Taste „Anheben und Absenken der Fußstütze“

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam abzusenken. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Die Fußstütze erkennt automatisch Ihre Beinlänge.
- Kippen Sie die Taste nach oben, um die Fußstütze langsam anzuheben. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Die Fußstütze erkennt automatisch Ihre Beinlänge.


7. Taste „Sprachsteuerung“

- Drücken Sie diese Taste, um den Sprachassistenten ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Bedienungsanleitung


I. Massage starten

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  auf dem integrierten Bedienfeld oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Armlehne gedrückt.
2. Wählen Sie nach dem Systemstart die Massageintensität mit einer der Tasten auf dem Bildschirm: Sanft , Komfort  oder Stark , um den Massagesessel zu aktivieren und in die Liegeposition zu bringen. Wenn die Massageintensität nicht innerhalb von 5 Minuten gewählt wird, schaltet sich der Massagesessel automatisch ab.




Taste Ein- /Taste Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten

3. Wählen Sie bei der automatischen Neigungsverstellung das automatische Programm. Der Massagesessel wird dann in die Zero-Gravity-Position gebracht und Sie müssen warten, bis die Einstellung abgeschlossen ist. Um einen Schritt zu überspringen, drücken Sie die Taste Überspringen , um direkt zum nächsten Schritt zu gelangen.




Bedienungsanleitung


4. Warten Sie, bis das Erkennen der Körperform abgeschlossen ist, oder drücken Sie die Taste Überspringen, um die Erkennung zu überspringen  und die Massage sofort zu starten.



Um die Schulterposition präzise anzupassen, erinnert Sie die Fernbedienung oder Sprachansage nach der Körpererkennung daran, die Schulterposition genau anzupassen. Sollte die Massagerolle an der Schulterlinie anhalten, drücken Sie sofort die OK-Taste , um die Massage zu starten. Wenn nicht, bringen Sie die Massagerolle mit der Aufwärts-  und Abwärtstaste  in die entsprechende Position und drücken Sie dann die OK-Taste , um mit der Massage zu beginnen. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird die Standardposition der Massagerolle gewählt und die Massage beginnt.



Bedienungsanleitung



II. Pausenfunktion (nur bei eingeschaltetem Massagesessel)

Drücken Sie nach dem Einschalten des Massagesessels die Pausentaste , um in den Pausenmodus zu wechseln. Alle Massagefunktionen werden angehalten. Drücken Sie anschließend die Pausentaste  erneut, um den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Hinweis: Im Pausenmodus funktionieren keine Funktionen außer dem Ausschalten.

III. Automatikprogramm (Funktion nur nach dem Einschalten des Geräts verwenden)

1. Auswahl des Autoprogramms: Wählen Sie die Taste „Autoprogramm“  in der linken Menüleiste, um die Autoprogrammoberfläche zu öffnen.

(1). Über die Automatikprogramm-Auswahlschnittstelle können Sie aus 20 Konfigurationen wählen: Zero Pressure Stretch, Frozen Shoulder, Spine Care, Buttock&Leg Care, Joint Care, Energy, Lunch Break, Good-Night Sleep, Relieve Soreness, Body Balance, President Cosy, Keep Fit, Meridian Treatment, White-Collars Care, Restoration Massage, Full-Body Stretch, Chinese Massage, Thai Massage, Spine Traction, Psychic Communion.

(2). Um die Massage zu starten, klicken Sie auf das ausgewählte Automatikprogramm.




Diagramm zur Auswahl des automatischen Massageprogramms

Bedienungsanleitung

Massageprogramme (Gesundheitsprävention)	
Funktion	Beschreibung
Zero Pressure Stretch	Dank der flexiblen Führungen nähert sich der Körperwinkel der Liegeposition an. Die effektive, krampf lösende Dehnung durch 4D-Bewegungen am Rücken ermöglicht Dehnung ohne Belastung, lindert Schmerzen der Lendenmuskulatur und wirkt Ermüdungserscheinungen entgegen. Die Massage wird angenehmer und Körper und Geist werden entlastet.
Frozen Shoulder	Massiert Nacken und Schultern, hauptsächlich durch Knet- und Dehnungstechniken, sowie den oberen Rücken durch therapeutische Massage. Der Jianjing-Akupunkturpunkt lindert die Symptome einer zervikalen Spondylose und entspannt die Nacken- und Schultermuskulatur. Die Massage ist sanft und eignet sich für Büroangestellte mit Ermüdungserscheinungen der Halswirbelsäule.
Spine Care	Für eine vollflächige Rückenentspannungsmassage werden hauptsächlich positive und negative Knettechniken in Kombination mit Shiatsu-Techniken eingesetzt. Die Massageintensität ist moderat und eignet sich für Personen mit Rückenbeschwerden oder schlechter Durchblutung.
Buttock & Leg Care	Die Massage des Gesäßes erfolgt hauptsächlich durch Kneten und therapeutische Massage. Anschließend werden durch Klatschen und Kneten Gesäß und Damm massiert, um die Hüftmuskulatur zu entspannen. Sie eignet sich für Frauen, aber auch für Männer zur Vorbeugung von Prostataerkrankungen.
Joint Care	Schultern und Taille werden hauptsächlich durch Kneten, Klatschen sowie Kneten und Klatschen massiert. An Beinen und Füßen wird eine Luftdruckkissen-Massage angewendet, die eine sanftere Entspannung der Beine und Füße ermöglicht. Geeignet für Personen mit sitzender Tätigkeit, lindert Schmerzen der Hals- und Lendenwirbelsäule bei sitzender Tätigkeit am Schreibtisch. Die Massageintensität ist niedrig.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme (Allgemeine Entspannung)	
Funktion	Beschreibung
Energy	Eine Massage von Taille, Schultern und Nacken mit Knet-, Klopf- sowie Knet- und Klopftechniken zur Anregung der körpereigenen Lebensenergie und Stimulierung der körperlichen Energie. Eine tiefe, hochintensive Ganzkörpermassage, die für Personen geeignet ist, die hohem Stress ausgesetzt sind, wie beispielsweise Sportler, um den Körper vor einem Wettkampf zu stimulieren.
Lunch Break	Eine Rücken- und Taillenmassage mit Knet- und Klatschtechniken, gefolgt von Druck auf Shenyu-Akupunkturpunkte. Sie dient dazu, die Qualität der Mittagspause zu verbessern, so dass der Benutzer mehr Energie für die Arbeit am Nachmittag hat. Sie ist für Büroangestellte konzipiert und die Massageintensität ist sanft.
Good-Night Sleep	Massiert Schultern, Nacken, Rücken und Taille mit knetenden und therapeutischen Massagetechniken und übt Druck auf die Fengchi- und Shenyu-Akupunkturpunkte aus, um die Schlafqualität zu verbessern und das Einschlafen zu erleichtern. Sie ist für Personen geeignet, die unter schlechter Schlafqualität leiden. Die Massageintensität ist sanft.
Relieve Soreness	Eine Rücken- und Lendenmassage mit Klatsch- und Knettechniken, die die Durchblutung anregen und lokalen Muskelkater lindern. Geeignet für Personen, die über längere Zeit schwere Lasten heben und Muskelzerrungen verursachen. Die Massageintensität ist mäßig.
Body Balance	Massiert hauptsächlich Schultern, Nacken, Rücken und Lendenwirbelsäule mit Knet-, 4D-Knet- und Shiatsu-Techniken. Geeignet für Personen mit psychischem Stress und körperlicher und seelischer Unausgeglichenheit. Die Massageintensität ist sanft.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme (speziell für Familien)	
Funktion	Beschreibung
President Cosy	Massiert Schultern, Nacken, Rücken und Taille, hauptsächlich durch Kneten, Klatschen sowie Kneten und Klatschen. Lindert Müdigkeit, regt die Durchblutung an und baut Stress durch Tiefenmassage ab. Geeignet für Männer, die Massageintensität ist mäßig.
Keep Fit	Eine Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüften mit Knet- und Fingerdrucktechniken im Rahmen einer Ganzkörpermassage. Sie entspannt Körper und Geist. Speziell für Frauen entwickelt, die Massageintensität ist sanft.
Meridian Treatment	Eine Ganzkörpermassage mit Luftdruckkissen, Fußmassagerollen und Wadenknetmassage. Die Wadendehnfunktion ist deaktiviert. Geeignet für Senioren und Personen mit Rückenbeschwerden. Die Massageintensität ist sanft.
White-Collars Care	Massiert Schultern, Nacken und Taille hauptsächlich durch Knettechniken, Klatschtechniken sowie Knet- und Klatschtechniken. Das lindert Schulter- und Nackenschmerzen, reduziert Muskelkater in der Lendenwirbelsäule und hilft, die Lendenwirbelsäule in Form zu halten. Für Büroangestellte und Personen mit sitzender Tätigkeit; die Massageintensität ist mäßig.
Restoration Massage	Eine tiefe Ganzkörpermassage mit Knet-, Klatsch- und Fingerdrucktechniken fördert die Durchblutung und beugt Blutgerinnseln vor. Für Personen, die lange zu Hause bleiben und nicht gerne draußen sind; die Massageintensität ist mäßig.

Bedienungsanleitung


Massageprogramme (AI Intelligent)	
Funktion	Beschreibung
Full-Body Stretch	Beine, Arme und Schultern werden hauptsächlich durch Luftdruckkissen geknetet. Der Massagestuhl passt sich automatisch an verschiedene Winkel an, um einen Dehnungs- und Streckeffekt zu erzielen. Geeignet für Yoga-Praktizierende. Die Massageintensität ist mäßig.
Chinese Massage	Diese 4D-Massage basiert hauptsächlich auf der Traditionellen Chinesischen Medizin und regt die Durchblutung an, reguliert die Meridiane (Energiebahnen) und löst Stauungen im Rücken- und Hüftbereich. Sie ist für Personen mit Rücken- und Hüftschmerzen sowie Verspannungen in der Lendenwirbelsäule geeignet. Die Massageintensität ist sanft.
Thai Massage	Das System strafft die Luftdruckkissen an Waden, Rücken, Beinen, Händen und Armen und dehnt anschließend, während Rücken und Hüfte gehalten werden, sanft den Körper. Diese Massage eignet sich für Personen mit starkem Stress; zur Verbesserung der Stimmung wirkt sie auf Brust und Rücken. Die Massageintensität ist hoch.
Spine Traction	Die Luftdruckkissen an Waden, Rücken, Beinen, Armen und Schultern werden gestrafft und die Wirbelsäule in verschiedenen Winkeln gedehnt. Sie kann die Verformung und Krümmung der Wirbelsäule beeinflussen. Intensive Massage.
Psychic Communion	Massiert Schultern, Nacken, Rücken und Taille mit Knet-, Klatsch- und Fingerdrucktechniken. Gleichzeitig werden die Waden gedehnt, um einen Bewegungseffekt im Kniegelenk zu erzeugen. Diese Tiefenmassage ermöglicht den Effekt körperlicher Betätigung. Sie ist für Personen mit eingeschränkter körperlicher Aktivität geeignet und die Massageintensität ist mäßig.

Bedienungsanleitung

IV. Remote-Programm (bitte verwenden Sie diese Funktion nur nach dem Einschalten des Geräts)

1. Wählen Sie die Fernbedienungstaste in der linken Menüleiste  aus und klicken Sie darauf, um das Fernbedienungsmenü aufzurufen und die Massagetechnik, den Massagebereich, die 4D-Intensität, die Einstellung des Massagearms, die Massagebreite, die Massagegeschwindigkeit, die Intensität der Luftdruckkissen-Massage und andere Funktionen auszuwählen.

(1). Im Menü Massagetechnik stehen insgesamt 11 Optionen zur Verfügung, darunter Kneten, Klatschen I, Klatschen II, Kneten und Klatschen, Fingerdruck I, Fingerdruck II, Schultergriff, 4DI, 4DII, 4DIII und 4DIV. (Hinweis: Durch Klicken auf die Tasten „Pfeil links <“ und „Pfeil rechts >“ im Fernbedienungsmenü können Sie die Liste nach links und rechts scrollen, um weitere Massagetechniken anzuzeigen.




Remote-Programm – Diagramm zur Technikauswahl

Funktion	Massagerolleneinstellung	
4D I 	Geschwindigkeit und Intensität	Fünfstufige
4D II 	Geschwindigkeit und Intensität	Geschwindigkeitseinstellung
4D III 	Geschwindigkeit, Breite und Intensität	Fünfstufige
4D IV 	Geschwindigkeit, Breite und Intensität	Breiteneinstellung
		Fünfstufige
		Intensitätseinstellung

Bedienungsanleitung

Funktion	Massagerolleneinstellung	
Stopp	Drücken Sie diese Taste, um ohne Anwendung einer Technik zu massieren.	
Kneading	Geschwindigkeit und Intensität können eingestellt werden.	Fünfstufige Geschwindigkeitseinstellung
Flapping I	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Flapping II	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	Fünfstufige Breitereinstellung
Kneading and tapping	Geschwindigkeit und Intensität können eingestellt werden.	Fünfstufige Intensitätseinstellung
Shiatsu I	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Shiatsu II	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Shoulder grasp	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	


Hinweis: Sie können auch im Bereich „Aktueller Status“ auf die Taste „Stopp“ klicken, um die gewünschte Massagetechnik im Massagedialogfeld auszuwählen. (Dies ist eine schnellere Möglichkeit, Massagetechniken im Bereich „Aktueller Status“ des Remote-Programms – Technikanpassung) auszuwählen.



Aktueller Status – Diagramm zur Technikauswahl

Bedienungsanleitung

Das Massagebereichsmenü enthält fünf Optionen: Einzelbereichsmassage, Sektionale Massage, Ganzkörpermassage, Oberkörpermassage und Unterkörpermassage. Wählen Sie den gewünschten Massagebereich.




Remote-Programm – Diagramm zur Massagebereichsauswahl

Taste	Beschreibung
	Einzelbereichsmassage in einer festen Position.
	Sektionale Massage in einem kleinen Bereich in beide Richtungen.
	Ganzrückenmassage in beide Richtungen.
	Massage des oberen Rückens in beide Richtungen.
	Massage des unteren Rückens in beide Richtungen.


Hinweis: Im Bereich „Aktueller Status“ können Sie auch auf die Taste „Massagebereich Area“ klicken, um den entsprechenden Massagebereich im integrierten Bedienfeld auszuwählen. (So können Sie die Massagebereiche im Bildschirm des laufenden Remote-Programms schneller wechseln – Massagebereich.)

Bedienungsanleitung



Aktueller Status – Diagramm zur Auswahl des Massagebereichs

2. Im 4D-Intensitätsmenü können Sie die Intensität der 4D-Massage einstellen. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste ist. Je höher die Intensität der 4D-Massage, desto stärker ist der Hub der Massagerolle und desto intensiver ist die Massage. Die Intensität der 4D-Massage wird mit den Plus- **+** und Minus- **-** Tasten geändert.




Remote-Programm – Diagramm zur Einstellung der 4D-Massageintensität

Bedienungsanleitung




Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
-	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

Hinweis: Im Bereich „Aktueller Status“ können Sie die 4D-Massageintensität auch über 4D-Intensität + **4D +** oder 4D-Intensität - **4D -** anpassen. (So können Sie die 4D-Massageintensität im Bildschirm des laufenden Remote-Programms schneller wechseln – 4D-Massageintensität.)




Aktueller Status – Remote-Programm: 4D-Intensität



Taste	Beschreibung
4D +	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
4D -	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).


Bedienungsanleitung

3. Für die Einzelbereich- und sektionale Massage stellen Sie den Manipulator mit den Pfeiltasten nach oben  oder unten ein , um die Position des Massagegeräts durch Bewegungen nach oben oder unten anzupassen.



Remote-Programm – Diagramm zur Massageeinstellung

4. Um die Massagebreite einzustellen, wählen Sie die Option „Massage Width“ (siehe Abbildung unten).




Remote-Programm – Diagramm zur Einstellung der Massagebreite

Bedienungsanleitung


- (1) Die Breite kann nur im Remote-Modus eingestellt werden, wenn Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich auswählen.
- (2) Die Massagebreite ist von 1 bis 5 einstellbar, wobei 1 die schmalste und 5 die breiteste Stufe ist. Bitte verwenden Sie folgende Massagetechniken: Klatschen I, Klatschen II, Fingerdruck I, Fingerdruck II, 4D III und 4D IV.

					
Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Taste	Beschreibung				
	Drücken Sie diese Taste, um die Breite der 4D-Massage zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).				
	Drücken Sie diese Taste, um die Breite der 4D-Massage zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).				

Hinweis: Sie können die Massagebreite auch mit den Tasten  + Width +  oder - Width -  im Hauptbildschirm anpassen.




Hauptbildschirm – Diagramm zur Einstellung der Massagebreite



Bedienungsanleitung


Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu erhöhen. Die Breite kann in Stufen von 1 bis 5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu verringern. Die Breite kann in Stufen von 1 bis 5 eingestellt werden.

5. Wie in der Abbildung unten dargestellt, wählen Sie zur Einstellung der Massagegeschwindigkeit die Option „Massage Speed“.



Remote-Programm – Diagramm zur Anpassung der Massagegeschwindigkeit


- Die Geschwindigkeit kann nur im Remote-Modus angepasst werden, wenn eine Massagetechnik oder -position ausgewählt wird.
- Die Massagegeschwindigkeit ist von 1 bis 5 einstellbar, wobei; 1 die schnellste und 5 die langsamste Stufe ist. Die Geschwindigkeit kann nicht angepasst werden, wenn die Massagetechnik gestoppt ist.




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

Bedienungsanleitung

Hinweis: Um die Massagegeschwindigkeit anzupassen, können Sie auch die Tasten „Speed +“ oder „Speed -“ im Bereich „Aktueller Status“ auswählen.




Aktueller Status – Diagramm zur Anpassung der Massagegeschwindigkeit



Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen. Die Geschwindigkeit kann von 1 bis 5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern. Die Geschwindigkeit kann von 1 bis 5 eingestellt werden.

Bedienungsanleitung

6. Für die Luftdruckkissen-Massage, wie in der Abbildung unten dargestellt, müssen Sie das Luftdruckkissen-Massage-Menü aufrufen und den entsprechenden Luftdruckkissen-Massagemodus auswählen. Die Luftdruckkissen-Massagemodi umfassen Oberkörper-, Unterkörper- und Ganzkörpermassage. Die Luftdruckkissen-Massagefunktion ist gesperrt, wenn keiner der oben genannten Modi aktiv ist.




Tasten	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Ganzkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um die Oberkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um die Unterkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.




Bedienungsanleitung

Hinweis: Im Bereich „Aktueller Status“ können Sie auch die Taste „Vollständige Luftdruckmassage“ drücken und anschließend im integrierten Bedienfeld den entsprechenden Luftdruckmassagemodus auswählen. (So können Sie die Luftdruckmassage im Bereich „Aktueller Status“ schneller auswählen – Luftdruckmassage.)



Aktueller Status – Diagramm zur Einstellung der Luftdruckkissen-Massage


7. Um die Massageintensität anzupassen, schalten Sie die Luftdruckmassagefunktion ein und stellen Sie die Intensität auf 1 von 5 Stufen ein, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste ist.




Bedienungsanleitung

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tasten</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).</td> </tr> </tbody> </table>						Tasten	Beschreibung		Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).		Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).
Tasten	Beschreibung										
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).										
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).										

Hinweis: Sie können die Intensität der Luftdruckmassage auch im Hauptbildschirm anpassen, indem Sie auf die Tasten „+ Air str +“ oder „- Air str -“ klicken. Die Intensität ist in fünf Stufen einstellbar.



Hauptbildschirm – Diagramm zur Luftdruckeinstellung



Tasten	Beschreibung
	Taste zur Luftdruckerhöhung – die Intensität kann von 1 bis 5 Stufen eingestellt werden.
	Taste zur Luftdruckverringerung – die Intensität kann von 1 bis 5 Stufen eingestellt werden.

Bedienungsanleitung

V. Sitzverstellung

Klicken Sie in der Menüleiste links auf „Angle “, um zur Sitzwinkelverstellung zu gelangen. Diese umfasst: Bein-Rücken-Teleskop, Fußstützen-Teleskop, Bein-Rücken-Heben, Fußstützen-Heben, Rückenlehnen-Heben, Zero Gravity-Funktion I, II und andere Massagefunktionen.




Diagramm zur Einstellung der Sitzposition

1. Zero Gravity-Position einstellen

Tasten	Beschreibung
	Zero Gravity I-Taste: Automatische Einstellung der Beineinheit und der Rückenlehne in die Zero Gravity I-Position.
	Zero Gravity II-Taste: Automatische Einstellung der Beineinheit und der Rückenlehne in die Zero Gravity II-Position.

2. Verlängerung/Verkürzung der Fußstütze einstellen

Tasten	Beschreibung
	Taste zur Fußstützenverkürzung: Ermöglicht die Remote-Einstellung der Fußstützenverkürzung. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach oben zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.
	Taste zur Fußstützenverlängerung: Ermöglicht die Remote-Einstellung der Fußstützenverlängerung. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach unten zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.

Bedienungsanleitung

3. Fußstützenanheben/-absenken einstellen

Tasten	Beschreibung
 Leg up	Taste zum Fußstützenanheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam anzuheben. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Nach dem Anheben erkennt das Fußstütze automatisch die Fußlänge.
 Leg down	Taste zum Fußstützenabsenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam abzusenken. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Nach dem Absenken erkennt das Fußstütze automatisch die Fußlänge.

4. Hebewinkel der kombinierten Rückenlehne und Fußstütze einstellen

Tasten	Beschreibung
 Whole up	Taste zum kombinierten Anheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben und gleichzeitig die Fußstütze langsam abzusenken; lassen Sie sie dann los, um das Anheben der Rückenlehne oder das Absenken der Fußstütze zu stoppen; wenn das Anheben abgeschlossen ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Körpergröße.
 Whole down	Taste zum kombinierten Absenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken und gleichzeitig die Fußstütze langsam anzuheben, und lassen Sie sie dann los, um das Absenken der Rückenlehne oder das Anheben der Fußstütze zu stoppen; wenn das Absenken abgeschlossen ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Körpergröße.

5. Rückenlehnenwinkel einstellen


Tasten	Beschreibung
 Back up	Taste zum Rückenlehnenanheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben, und lassen Sie sie los, um das Anheben zu beenden.
 Back down	Taste zum Rückenlehnenabsenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken, und lassen Sie sie los, um das Absenken zu beenden.

Bedienungsanleitung

VI. Einstellungen (Bitte nutzen Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts.)

Klicken Sie in der linken Menüleiste auf „Settings“  (Einstellungen), um die Einstellungen zu öffnen. Sie sehen die Seriennummer, die Softwareversion, den ID-Code und die Systemversion des Geräts. Hier können Sie Funktionen wie Sprachsteuerung, Sprachauswahl und Bluetooth einstellen.


1. Gerätemodell, Softwareversion, Seriennummer und Betriebssystemversion zeigen die Geräteinformationen an.
2. Bluetooth (Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher)
 - (1). Klicken Sie auf das Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten von Bluetooth können Sie das Quellgerät (z. B. Mobiltelefon, MID-Tablet usw.) mit dem Bluetooth-Modul des Massagesessels verbinden. Die auf dem Quellgerät abgespielte Musik kann drahtlos per Bluetooth an das Audiosystem des Massagesessels übertragen werden.
 - (2). Öffnen Sie das Hauptmenü des Smartgeräts. Öffnen Sie „Settings“ und wählen Sie „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“, und das Gerät sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät („Search for a New Bluetooth Device“).
 - (3). Das Smartgerät findet das entsprechende Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Verbinden“ (Zuordnen). Wenn die Frage kommt, ob Sie Ihr Gerät koppeln möchten, wählen Sie „Match“ (Koppeln), um die Kopplung abzuschließen.
 - (4). Öffnen Sie „Musik-Player“ auf dem Smartgerät und wählen Sie einen Song aus.




Einstellungen ändern

Bedienungsanleitung

3. Sprachauswahl: Die Standardsprache ist English. Chinesisch ist optional.



4. Sprachsteuerung: Klicken Sie auf den Schalter „Voice Control“, um die Sprachsteuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nach Aktivierung der Sprachsteuerung können Sie den Massagesessel per Sprachbefehl steuern.



Bedienungsanleitung

- Überprüfen Sie im geöffneten Zustand des Massagesessels, ob die Sprachsteuerung aktiviert ist (falls nicht, öffnen Sie bitte zuerst die Einstellungen und aktivieren Sie sie). Drücken Sie bei aktivierter Sprachsteuerung die Sprachsteuerungstaste auf der Fernbedienung oder in der Nähe der linken Armlehne und sagen Sie „Hi Alice“ oder „Hey Alice“, um den Sprachassistenten zu aktivieren. Antwortet der Sprachassistent mit „I'm here“, bedeutet dies, dass er aktiviert wurde. Nach Aktivierung des Sprachassistenten können Sie den Massagesessel per Sprachsteuerung steuern.
- Sie können den Sprachassistenten auch durch kurzes Drücken der Taste „Voice Key “ auf dem Schnellzugriffsfeld an der Armlehne aktivieren. Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn ein- oder auszuschalten.
- Nach dem Aktivieren des Sprachassistenten müssen Sie innerhalb von 6 Sekunden einen Befehl sprechen, um die ausgewählte Funktion des Massagesessels zu aktivieren. Nachdem der Sprachassistent auf den Befehl reagiert hat, können Sie weitere Befehle erteilen. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befehlen darf 6 Sekunden nicht überschreiten, andernfalls müssen Sie den Sprachassistenten erneut aktivieren. Die detaillierte Tabelle der Sprachbefehle finden Sie unten:

Hinweis: Beim Aktivieren des Sprachassistenten sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu hoch sein und die Sprachbefehle sollten nach folgendem Schema ausgesprochen werden:

VOICE CONTROL ENTRY		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Message on	Answer: Ok, Message on
2	Message close	Answer: Ok, Message close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position

Bedienungsanleitung


12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können erst nach Befehl 13 verwendet werden.


Bedienungsanleitung

VII. Gesundheitserkennung (Bitte verwenden Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts.)

1. Gesundheitserkennung starten: Klicken Sie in der Menüleiste links auf „Health“^①, um die Gesundheitserkennung zu öffnen. Drücken Sie anschließend „Start“^②, um die Diagnose zu starten. Legen Sie anschließend Ihren Zeige- oder Mittelfinger vorsichtig auf den Sensor. Nach einigen Sekunden werden die Echtzeitdaten zu Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Mikrozirkulation angezeigt. Bitte warten Sie, bis der Erkennungsvorgang abgeschlossen ist.




Fortschrittsanzeige der Gesundheitsbewertung



Bedienungsanleitung

2. **Empfohlenes Programm:** Nach Abschluss der Standarderkennung werden Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Ermüdungsgrad nacheinander angezeigt. Der Blutsauerstoffgehalt bedeutet, dass die Blutsauerstoffkonzentration unter normalen Umständen im Bereich von 95 % bis 99 % liegt. Der Ermüdungsgrad wird wie folgt klassifiziert: Gut, Leicht, Mittel, Stark. Das Automatikprogramm wird basierend auf dem erkannten Ermüdungsgrad empfohlen. Wählen Sie „Yes“, um das empfohlene Programm zu starten, oder „No“, um zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.




3. **Keine gültigen Parameter erkannt:** Wenn keine gültigen Parameter erkannt werden, wird der Benutzer gefragt, ob eine erneute Diagnose durchgeführt werden soll. Wählen Sie „Yes“, um die Gesundheitserkennung neu zu starten, oder „No“, um die Erkennung zu beenden und zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.



Bedienungsanleitung

4. **Gesundheitserkennung beenden:** Drücken Sie während der Gesundheitserkennung die Taste „Beenden“ (Exit), um die Erkennung zu beenden und zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.



VIII. Benutzerdefinierte Einstellungen (Bitte verwenden Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts.)

Klicken Sie in der Menüleiste links auf „Custom“ (Custom), um die benutzerdefinierten Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie dort die Massage „Custom I“ oder „Custom II“ aus. (Nur wenn die entsprechenden benutzerdefinierten Einstellungen zuvor konfiguriert und gespeichert wurden.)





Diagramm zur Änderung der benutzerdefinierten Einstellungen


Bedienungsanleitung

Klicken Sie auf „Custom I“ oder „Custom II“, um die benutzerdefinierten Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Massagetechnik aus, deren Symbol hervorgehoben wird. Legen Sie Massagezeitintervall, 4D-Intensität, Luftdruckkissen-Massage, Massagebreite, Massagegeschwindigkeit, Luftdruckintensität, Rückenheizung, Wadenknetmassage und weitere Funktionen fest. Klicken Sie anschließend auf „Save“, um die aktuellen Einstellungen als „Custom I“ und „Custom II“ zu speichern. Nach erfolgreichem Speichern der Einstellungen steht das benutzerdefinierte Programm sofort zur Verfügung und kann für die nächste Massage verwendet werden. Klicken Sie dazu einfach auf das gespeicherte Programm.



IX. Speichern (Bitte verwenden Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts.)

Klicken Sie in der Menüleiste links auf die Taste „Memory“ (Memory icon), um die Massagespeicher-Auswahl aufzurufen. Sie bietet zwei Kategorien: Massagespeicher speichern und laden. Das Speichern der Massage umfasst: Save I, Save II i Save III. Das Laden umfasst: Use I, Use II i Use III.




Bedienungsanleitung

Tasten	Beschreibung
	Speichern: Speichern des aktuell laufenden Massageprogramms, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftdruckmassagemodus und -intensität, Position und Winkel des Beinmoduls und der Rückenlehne sowie weiterer Massagesfunktionen.
	Laden: Laden des zuvor gespeicherten Massageprogramms, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftdruckmassagemodus und -intensität, Position und Winkel des Beinmoduls und der Rückenlehne sowie weiterer Massagesfunktionen.


X. Weitere Funktionen (Bitte nutzen Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts.)

1. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf „Back Heat“ , um diese Funktion (für Graphenheizung) ein- oder auszuschalten. 3 Minuten nach dem Einschalten wird der Rücken erwärmt.




Bedienungsanleitung

2. In the "Home" interface, click the "Roller" button to turn on or off the foot roller massage function, with three adjustable speeds. Press it for the first time to start Level 1 speed; press it for the second time to start the Level 2 speed; press it for the third time to start the Level 3 speed; and press it for the fourth time to disable the Sole Roller function, which are switched cyclically.




3. In the "Home" interface, click the "Calf" button to turn on or off the calf kneading massage function; there are kneading and airbag squeezing massage functions on the inside and outside of the calf, which can relieve the stiffness or tension of the calf muscles caused by standing for a long time.




Bedienungsanleitung

4. In the "Home" interface, click the "Voice" button to wake up the voice assistant. If you press this button and emit a "drip, drip" sound, the voice assistant cannot wake up normally, please go to the setting screen to confirm whether the voice control function is enabled. If the voice control function is not enabled, please turn it on.




5. In addition to setting in the Custom interface, the function can also be enabled or disabled by selecting the "Shoulder Position Adjustment" button, and press the up and down arrow buttons in the pop-up menu to adjust the shoulder position, with a total of 11 adjustable levels.




Operation Instructions

6. In addition to setting in the Custom interface, the function can also be enabled or disabled by selecting the In the "Home" interface, select the "massage time adjustment 00:30" button, press the plus and minus arrow head button in the pop-up menu, you can increase or decrease the massage time. Click the "+" key, the time increased by 5 minutes, the maximum increase to 40 minutes. Click the "-" key, the time decreased by 5 minutes.




7. In addition to setting in the Custom interface, the function can also be enabled or disabled by selecting the In the "Home" interface, select the "Gentle", "Soothing", "Strong" button to select the appropriate massage intensity.




Bedienungsanleitung

XI. Beenden der Massage

Drücken Sie während der Massage die Ein-/Aus-Taste (⏻) auf dem Bildschirm oder die Ein-/Aus-Taste (⏻) an der Armlehne, um das Gerät auszuschalten. Alle Massagefunktionen werden sofort deaktiviert, und Rückenlehne und Fußstütze werden in die Ausgangsposition zurückgestellt. Nach Ablauf der Massagezeit werden alle Massagefunktionen automatisch abgeschaltet, Rückenlehne und Fußstütze werden jedoch nicht in die Ausgangsposition zurückgestellt.



Trennen Sie das gesamte Gerät vom Stromnetz, wie in der Abbildung (Diagramm zur Schalterstellung) dargestellt.



Schalten Sie den Netzschalter um (Position „0“)





Diagramm zum Ziehen des Netzsteckers



Entfernen Sie das Netzteil des Geräts

Reinigung und Pflege

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab:

■ Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.

■ Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.

■ Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:

- ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
- ② Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
- ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- ⑤ Frei trocknen lassen.


■ Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.

■ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.



Fehlerbehebung

Fehler	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
Lösung	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.

Fehler	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Gerät nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste wählen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden.

Fehler	Beim Einstellen der Massagesesselposition ist das Reiben des Leders am Massagesessel hörbar.
Lösung	Dieses Gerät besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Gerät ein reißendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

Fehler	Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.
Lösung	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist defekt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

Technische Daten des Geräts

Modellinformationen

Modellname: iREST BRILLACTIQ (A665)

Symbol: A665

Produktname: Massagesessel

Nennspannung: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 160 W

Nennbetriebsdauer: 20 Minuten

Sicherheitsklasse: Klasse I

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU :

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: irest@irest-europe.com

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: irest@irest.com

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer
Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle

Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.

Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

